?. ??????-??-????, ??. ????????, 71?/1

+7 (863) 206-25-70

HAVAL

Haval M6

????: **1 319 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 6???? (143 ?.?) FWD**

???????? ????????????: **??????? ????**

?????????? ??????????????:

?????: **4664**

??????: **1830**

??????: **1729**

???????? ????, ??: **2680**

???????? ????? ?????, ??: **1565**

?????? ????? ?????, ??: **1565**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **808**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1550**

????? ?????????? ????, ?: **55**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1497**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **????**

?????????? ???????: **6**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **143**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.2**

???????????? ????????, ??/?: **175**

???????? ???????, ??: **145**

?????????? ?????, ??: **1535**

???????????? ?????, ??: **1950**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **202 ??? 4400**

????? ?????????: **808**

?????? ??????????:

???????????

* ???????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????????? ?????

?????????

* ???????????? ????

???????

* ?????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ?????????????????????? ????????
* ???????????????? ??????? (ABS)
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ??????

????????

* ???????? ?????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????? ????????? ????